



Esecuzione: Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

11 5000–5300 Dim. 1–10,5 – Anche con misure intermedie per prefiori di filettatura Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

11 5000–5245 Dim. 1–13K – Set in **espositore di plastica**, a misure crescenti di 0,5 mm.
Anche con misure intermedie per prefiori di filettatura Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

11 5000–5150 Dim. 1–10S – **Valigetta con set di 155** punte elicoidali da 1 – 10,5 mm.
Cad. 10 pezzi Ø 1 – 6, cad. 5 pezzi 6,5 – 10,5. Ideale per il montaggio e l'officina.

Accessori speciali: Cassetta Dim. 1–13K n. art. 11 5470 e 11 5480.



11 5000 – 11 5440_1–10

11 5000 – 11 5245_1–13K

11 5000 – 11 5150_1–10S



Dim. = Modello		1–6	6–10	2–10	1–10	1–10,5	1–13	1–13K	1–10S
12B	11 5000 HOLEX . Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114000 in cassetta	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
12B	11 5020 HOLEX . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114000	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	—
Numero di punte		51	41	81	19	24	25	29	155
Punte a misure crescenti di		0,1	0,1	0,1	0,5	0,5 + mis. int.	0,5	0,5 + mis. int.	0,5



Dim. = Modello		1–10	1–13
12B	11 5030 HOLEX . Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114020 in cassetta	XXX	XXX
12B	11 5032 HOLEX . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114020	XXX	XXX
Numero di punte		19	25
Punte a misure crescenti di		0,5	0,5



Dim. = Modello		1–6	6–10	2–10	1–10	1–10,5	1–13	1–13K	1–10S
11B	11 5040 Garant . Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114050 in cassetta	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11B	11 5060 Garant . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114050	XXX	XXX	—	XXX	XXX	XXX	XXX	—
Numero di punte		51	41	81	19	24	25	29	155
Punte a misure crescenti di		0,1	0,1	0,1	0,5	0,5 + mis. int.	0,5	0,5 + mis. int.	0,5



Dim. = Modello		1–6	6–10	1–10	1–13	1–13K	1–10S
11B	11 5120 Garant . Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114150 in cassetta	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11B	11 5140 Garant . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114150	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	—
Numero di punte		51	41	19	25	29	155
Punte a misure crescenti di		0,1	0,1	0,5	0,5	0,5 + mis. int.	0,5



Dim. = Tipo		1–5,9	6–10	1–10	1–13	1–13K	1–10S
12B	11 5150 HOLEX . Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114160 in cassetta	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
12B	11 5155 HOLEX . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114160	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	—
Numero di punte		50	41	19	25	29	155
Punte a misure crescenti di		0,1	0,1	0,5	0,5	0,5 + mis. int.	0,5



Dim. = Modello		1–6	6–10	1–10	1–13
11B	11 5160 Garant . Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114200 in cassetta	XXX	XXX	XXX	XXX
11B	11 5180 Garant . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114200	XXX	—	—	—
Numero di punte		51	41	19	25
Punte a misure crescenti di		0,1	0,1	0,5	0,5



▶ Continua

HSS DIN 338 Tipo N h8



≥ 2,4 mm



Dim. = Tipo			1-6	6-10	1-10	1-10,5	1-13	1-13K
T2B	11 5245	HOLEX . Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114360 in cassetta	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
T2B	11 5265	HOLEX . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114360	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Numero di punte		Pezzi	51	41	19	24	25	29
Punte a misure crescenti di		mm	0,1	0,1	0,5	0,5 + mis. int.	0,5	0,5 + mis. int.

HSS E DIN 338 Tipo N h8



≥ 2 mm



Dim. = Modello			1-6	6-10	1-10	1-10,5	1-13
T1B	11 5280	Garant . Set di punte elicoidali in HSS/E n. art. 114400 in cassetta	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
T1B	11 5300	Garant . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS/E n. art. 114400	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Numero di punte		Pezzi	51	41	19	24	25
Punte a misure crescenti di		mm	0,1	0,1	0,5	0,5 + mis. int.	0,5

HSS E DIN 338 Tipo N h8




≥ 2 mm



new

Dim. = Modello			1-10	1-13
T2B	11 5305	HOLEX . Set di punte elicoidali in HSS/E n. art. 114405 in cassetta	XXX	XXX
T2B	11 5315	HOLEX . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS/E n. art. 114405	XXX	XXX
Numero di punte			19	25
Punte a misure crescenti di			0,5	0,5

HSS E DIN 338 Tipo FS h8



≤ 3,9 mm



≥ 4 mm



Dim. = Modello			1-10	1-13
T1B	11 5320	Garant . Set di punte elicoidali in HSS/E n. art. 114450 in cassetta	XXX	XXX
T1B	11 5340	Garant . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS/E n. art. 114450	XXX	XXX
Numero di punte		Pezzi	19	25
Punte a misure crescenti di		mm	0,5	0,5

HSS E DIN 338 Tipo INOX h8



Dim. = Modello			1-10	1-13
T1B	11 5350	Garant . Set di punte elicoidali in HSS/E n. art. 114500 in cassetta	XXX	XXX
T1B	11 5355	Garant . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS/E n. art. 114500	XXX	XXX
Numero di punte		Pezzi	19	25
Punte a misure crescenti di		mm	0,5	0,5

HSS E DIN 338 Tipo FS h8



Dim. = Modello			1-6	6-10	1-10	1-13
T1B	11 5440	Garant . Set di punte elicoidali in HSS/E n. art. 114600 in cassetta	XXX	XXX	XXX	XXX
T1B	11 5460	Garant . Set di punte elicoidali di ricambio in HSS/E n. art. 114600	XXX	XXX	XXX	XXX
Numero di punte		Pezzi	51	41	19	25
Punte a misure crescenti di		mm	0,1	0,1	0,5	0,5

Cassette ed espositori in plastica

Esecuzione: Cassette vuote, adatte per punte elicoidali DIN 338, da corredare con gli assortimenti di ricambio.



11 5470_1-13K



11 5470_1-6 fino a _1-13



11 5470_1-10S



11 5480

Dim. = Per punte elicoidali		mm	1-5	1-6	5,1-10	6-10	1-10	2-10	1-10,5	1-13	1-13K	1-10S
T1B	11 5470	Cassetta per DIN 338	vuota	XXX	—	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
T1B	11 5480	Espositore di plastica per DIN 338	vuoto	XXX	—	XXX	—	—	—	XXX	—	—
A misure crescenti		mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,5 + m. i.	0,5	0,5 + m. i.	0,5